Index: 01. Január 2020

Feldolgozási útmutató OTTOCOLL M595

1. Felületek előkészítése:





Az OTTOCOLL® M 595 ragasztásánál alapvető követelmény a falfelület teherbíró képessége. A teherbíró képesség nedvszívó aljzatokkal - például pórusbetonnal - is elérhető az OTTOFLEX Tiefengrund előkezelésével. A szaniter helyiségben közvetlenül az OTTOFLEX folyékony fóliára ragasztható. Alapkövetelmény a jó tapadáshoz, hogy a ragasztandó anyagok felületei is zsír- és pormentesek legyenek, amelyek többek között az OTTO Cleaner T-vel való tisztítással érhetünk el.

2. Előkészítése az OTTOCOLL ® M 595 vödörnek







A vödör kinyitása után távolítsa el a szárító gyöngyöket tartalmazó zacskót, és egyik oldaláról húzza ki a fóliát a vödörből, ha szükséges, távolítsa el a kikeményedést (ne keverje be!). Ha nincs szükség az összes ragasztóra, fedje le az anyagot egy tiszta fólia darabbal és úgy zárja vissza a vödör fedelét.

3. Az OTTOCOLL ® M 595 alkalmazása





Az OTTOCOLL® M 595 felhordásának két lehetséges változata van:

• Falra

Előnyök: szilárd, fix felület a ragasztó fogazott simítóval történő felhordásához az egyenetlenségek kitölthetők

• A panelekre ill. felragasztandó tárgyra

Előnyök: a ragasztó vízszintes felhordása lehetséges, csak annyi ragasztó, amennyi szükséges. A ragasztót a kereskedelemben kapható fogazott spatulával, közvetlenül ki lehet venni a vödörből, és eloszlatni a teljes felületen.

4. Falpanelek felragasztása:






A falpanel felhelyezése előtt a ragasztót meg kell nedvesíteni. Enyhén nedves, nedvszívó aljzatoknál ez a munkalépés elhagyható. Ha a falpanelt a padlótól bizonyos távolságra kell ragasztani, távtartók elhelyezése (pl. faékekkel) szükséges. Helyezze a falpanelt a padlóra vagy az alépítmény anyagára, és nyomja alulról felfelé. A távtartó anyagok kb.30 perc múlva eltávolíthatók, de a további terhelést kerülni kell a ragasztást követő 48 óráig. A ragasztó megkeményedésének és a párolgási termék kijutásának biztosítására a falpanel tetejének külső tömítése csak 7 nap elteltével javasolt. Az alsó

és oldalsó illesztéseket biztosító távtartók eltávolítása (kb. 30 perc után) lehetséges. Semleges térhálósító tömítőanyagot ajánlunk Egészségügyi szilikon, például OTTOSEAL® S 121.

5. A vödör légmentes lezárása:






Annak érdekében, hogy az OTTOCOLL® M 595 újra felhasználható legyen, a vödröt légmentesen le kell zárni. Ehhez egy spatulával húzza fel a ragasztót enyhén a vödör közepén, és távolítsa el a keményedést. Helyezze a fóliát a ragasztóra, és enyhén nyomja meg a szélét. Ezután simítsa le a dudort a közepén, hogy eltávolítsa a légzsákokat. Ezután nyomja le a fóliát a széléig, helyezze bele a szárítógyöngyöt, és zárja le a vödröt. Az OTTOCOLL® M 595 ezért tökéletesen zárva van a következő alkalmazáshoz.. Az OTTOCOLL® M 595 nagy számú felhasználási területe és alkalmazási feltételei miatt mindig szükséges, hogy a felhasználó minden az adott alkalmazás szempontjából fontos terméktulajdonságot előzetesen ellenőrizzen, és a gyakorlatban igazoljon.
Kérjük, vegye figyelembe az aktuális műszaki adatlapon található információkat!